
Montageanleitung

für Schallschutz Wandankerdübel
System **Thumm**



Benötigtes Material und Werkzeug zur Montage:

- **Trockenbohrkrone** mit Zentrierbohrer $\varnothing 56$ mm Art. Nr. 70 00 01
- **Schallschutz Wandankerdübel** Art. Nr. 57 00 32
- **Wandanker** Typ 57 - 40/12
- **Silikon Auspresspistole**
- **TUMAL® S 2000 Klebekartusche** mit Stößelhülse und Mischrohr Art. Nr. 72 00 04

- **Abdeckrosette** $\varnothing 70$ mm für Wandanker Typ 57 – 40/12
- Weiss** Art. Nr. 57 06 06
- Schwarz** Art. Nr. 57 04 06
- Chrom** Art. Nr. 57 02 06
- Edelstahl** Art. Nr. 57 13 06

1. Ausmessen und aufreißen der Bohrlöcher an der Wand (wie bei Montage der Wandanker mit Schnellzement).



2. Bohren der Bohrlöcher mit Trockenbohrkrone $\varnothing 56$ mm.

Hinweis:

Unbedingt im rechten Winkel zur Wand bohren, da dies die spätere Montage erheblich erleichtert.



3. Positionieren des Schallschutz Wandankerdübels in der Wand, z. B. mit Hilfe kleiner Holzkeile.



-
4. Einsetzen der 150-ml Kartusche TUMAL® S 2000 mit Stößelhülse, in handelsübliche Silikon-Auspresspistole.



5. Aufschrauben des Mischrohrs. Ansetzen der Pistole an die Füllbohrung des Dübels und 1 ½ Teilstriche von der eingesetzten Stößelhülse auspressen.

Hinweis:

Sofort die nächsten Dübel ausspritzen, da der Schaum sonst im Mischrohr aushärtet (innerhalb 2-3 Minuten). Eine Kartusche reicht für 4 Wandankerdübel.



6. Nach vollständiger Aushärtung kann die Wand dann verputzt werden. Bei schon bestehendem Putz kann die Wandankerbohrung durch eine Abdeckrosette ø70 mm komplett abgedeckt werden.

Achtung:

Abdeckrossetten müssen unbedingt vor Montage der Stufen über den Wandanker gesteckt werden.





Thumm & Co.

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 50
www.thumm-treppen.de